



MANUAL DE INSTRUÇÕES

OS40610 B P T U



OPERAÇÃO DE BOTÕES

- A** AJUSTAR / INCIAR
- B** MODO
- C** AJUSTAR, COMEÇAR/PARAR
- D** VOLTA/SPLIT/LUZ



NOTA:


1. A luz de fundo do relógio possui uma luz eletro-luminescente, perde a força da iluminação depois de um longo uso.
2. A iluminação torna-se difícil de se enxergar quando diretamente debaixo da luz do sol.


COMO ACERTAR A HORA PADRÃO

P-04)

COMO ACERTAR A HORA PADRÃO


P-05)





COMO USAR O CRONÓGRAFO


P-08)




COMO USAR O CRONÓGRAFO

P-09)


COMO SELECIONAR DIVISÃO OU VOLTA






REVISÃO DAS VOLTAS

■ O Cronógrafo SPLIT permite ao usuário visualizar o tempo total acumulado num intervalo particular enquanto o tempo total está sendo acumulado.






AJUSTAR TEMPO




AJUSTE RÁPIDO

BOTÃO D




COMO AJUSTAR O FUSO HORÁRIO

P-16




COMO AJUSTAR A OPERAÇÃO PACER

P-17




COMO AJUSTAR ALARME-1 & TOQUE LIGADO E DESL

P-18)



ALARME 2 LIGADO/DESL

P-19)



1. Este relógio contém componentes de precisão. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões enquanto estiver embaixo d'água, ou enquanto estiver nadando ou mergulhando.
3. Se a água ou condensação aparecer no seu relógio, examine imediatamente o relógio.
4. Evite impacto bruto. O relógio foi desenhado para suportar impactos sob uso normal. Não submeta o relógio a severos impactos ou uso bruto, e não deixe cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio com panos leves e somente com água. Evite usar produtos químicos, especialmente sabão.
7. Mantenha seu relógio distante de campos elétricos e eletrecidade estática.

1. Precisão na temperatura normal: \pm 30 segundos no mês
2. Modo Visualização Padrão: horas, minutos, segundos, mês, data, dia da semana, ano.
3. Modo Alarme: 2 alarmes diários
4. Modo tempo: unidade de medida: 1 segundo
inserção de tempo: de 1 segundo até 23:59:59
5. Modo parar relógio: unidade de medida: 1/100 de segundo
Capacidade de medida: 23:59:59
Capacidade de memória: 30 voltas ou splits
6. Fuso horário
7. Modo Pacer: 20-200 Batimentos / Min.
8. Temperatura de operação normal: 10°C~40°C
9. Tipo de bateria: CR2025